

Il raccordo >B< Oyster di Conex Bänninger è di semplice concezione, ma versatile ed efficiente nell'impiego.

È utilizzato in una vasta gamma di applicazioni tra cui l'installazione di valvole a sfera, valvole per radiatori ed a saracinesca e consente riparazioni rapide.

Tramite >B< Oyster è possibile realizzare accoppiamenti tra tubazioni di rame e acciaio Inox e valvole o raccordi filettati femmina con terminali paralleli secondo ISO 228-1.

Non è necessario l'utilizzo di elementi di tenuta quali nastro di teflon o altri componenti.

Un O-ring interno in EPDM garantisce una giunzione sicura ed affidabile nel tempo tra tubo e raccordo, con il semplice serraggio di una chiave inglese.



Gamma prodotti

Per ulteriori dettagli sulla nostra gamma completa, visitare:
www.conexbanninger.com

<p>Oyster in ottone</p>  <p>Y8243G Da: 10 x 3/8" A: 28 x 1"</p>	<p>Oyster in bronzo</p>  <p>Y4243G Da: 15 x 1/2" A: 54 x 2"</p>	<p>Oyster in ottone con finitura nichelata</p>  <p>Y8243V Da: 15 x 1/2" A: 22 x 3/4"</p>
<p>Accoppiatore di espansione</p>  <p>Y3270 Da: 15mm A: 54mm</p>	<p>Pinza fissa</p>  <p>Y77267 Da: 10 A: 28</p>	<p>Pinza a cricchetto</p>  <p>Y77266 Da: 10 A: 54</p>



**Essenziale, versatile
 e semplice da installare.**

Una giunzione di transizione unica per
 valvole e raccordi filettati.

IBP Bänninger Italia srl, Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126, Parma, ITALIA
 Tel +39 0521 299760 | Fax +39 0521 299755 | Cel +39 320 4731785
 E-Mail: giovanni.ballerini@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com

IBP Bänninger Italia srl: Piazza Meuccio Ruini 9A, 43126 Parma, ITALIA
 Tel +39 0521 299711 | Fax +39 0521 299755
 E-Mail: tecnico.ibpbanningeritalia@ibpgrup.com | Web: www.conexbanninger.com
 Questa è una panoramica della gamma completa di prodotti Conex|Bänninger.
 I marchi IBP sono registrati in numerose nazioni.

Un adattatore per molteplici usi

L'adattatore >B< Oyster rappresenta una soluzione davvero versatile: è progettato con terminale filettato maschio cilindrico idoneo per l'accoppiamento con una vasta gamma di raccordi con filettatura cilindrica ISO 228.

Disponibile nelle versioni in ottone con finitura naturale o nichelata ed in bronzo.

Nessuna fiamma, nessun rischio, nessuna difficoltà

L'installazione senza fiamma libera del >B< Oyster non potrebbe essere più semplice.

Per l'installazione basta la pinza Oyster ed una semplice chiave inglese regolabile.

La tenuta è garantita da due O-ring in EPDM: uno interno a contatto con la parete del tubo, l'altro a tenuta sul raccordo.

Orientabile, smontabile e riutilizzabile

Una volta installato, il tubo rimane orientabile a 360 gradi garantendo una giunzione affidabile nel tempo, garantita, particolarmente adatta per installazioni in spazi ristretti.

>B< Oyster è semplice e veloce da smontare e può essere riutilizzato.

Accoppiamento ideale per riparazioni ed ampliamenti di impianti

La gamma >B< Oyster comprende un accoppiatore di espansione che compensa dilatazioni e contrazioni di lunghi tratti di tubazioni dovute alle variazioni di temperatura del fluido e dell'ambiente.

L'installazione di un espansore >B< Oyster ogni 12 metri lineari di condutture elimina le sollecitazioni meccaniche su giunti e staffaggi per tubi in tutto il sistema. Questa combinazione è ideale anche per unire rapidamente sezioni di tubo danneggiato.

Applicazioni

>B< Oyster è un adattatore estremamente versatile che può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni per impianti civili e ad uso commerciale, tra cui riscaldamento centralizzato, produzione di acqua sanitaria e per impianti di riscaldamento e raffreddamento ad acqua/glicole.

Compatibilità dei tubi

>B< Oyster può essere accoppiato ad una vasta gamma di tubi, incluso l'acciaio inossidabile secondo EN 10312 serie 1 e 2, e tubi di rame morbido, duro e semiduro secondo EN 1057.

Dimensioni disponibili

I raccordi >B< Oyster sono disponibili nelle dimensioni con diametri da 10 a 54 mm.

Pressioni e temperature di esercizio

Le pressioni e le temperature di esercizio variano tra 0 °C e 95 °C (16 bar a 30 °C, 12 bar a 65 °C e 10 bar a 95 °C).

Garanzia

Se installato ed utilizzato in modo professionale in conformità alle istruzioni di installazione, >B< Oyster è garantito contro difetti di fabbricazione per 25 anni dalla data del primo acquisto. Ulteriori dettagli sono disponibili all'indirizzo: www.conexbanninger.com


Guida all'installazione



1 Tagliare il tubo alla lunghezza desiderata.



2 Sbavare il tubo internamente ed esternamente.



3 Inserire >B< Oyster sul tubo orientandolo correttamente.



4 Eseguire il numero corretto di punzature (in funzione del diametro) all'estremità del tubo con la pinza >B< Oyster.



5 Posizionare l'estremità maschio del raccordo a contatto con le punzature.



6 Eseguire l'accoppiamento del raccordo con il componente avvitandolo manualmente fino alla battuta meccanica.



7 Ultimare l'accoppiamento con una chiave di serraggio.

Rimozione



1 Ad impianto non alimentato disinstallare il raccordo con una chiave di serraggio idonea.



2 Procedere fino a quando il raccordo non sarà separato dal componente.



I video di installazione sono disponibili anche sul nostro canale YouTube.

Per ulteriori dettagli vedere la brochure tecnica.