

Décapsuleur >B<



1. Vérifiez que vous disposez de tous les composants pour assembler votre décapsuleur >B<.

- Assurez-vous de disposer :
 - Bouchon
 - Corps de décapsuleur >B<
 - Tête de décapsuleur >B<



2. Assemblage de la tête dans le corps de décapsuleur >B<

- Alignez la tête du décapsuleur avec son corps à l'aide de la flèche présente sur la tête. Veillez à ce que cette flèche soit alignée avec le logo >B< en relief sur le corps du décapsuleur.
- Une fois alignée, insérez la tête dans le corps jusqu'à ce qu'elle atteigne la profondeur d'insertion (vous ne pourrez plus l'enfoncer davantage).



3. Enfoncez la tête du décapsuleur >B< dans le corps.

- Une fois la tête du décapsuleur complètement insérée, il est temps de réaliser le raccordement par sertissage.
- Assurez-vous que la tête est bien insérée et correctement alignée, et qu'elle n'a pas tourné dans l'emboîtement avant le sertissage. Vérifiez que la mâchoire utilisée est de la bonne taille (5/8").
- Les mâchoires doivent être positionnées bien d'équerre sur le raccord, en prenant appui sur la gorge de la collerette. La collerette du raccord doit être centrée dans la gorge de la mâchoire.
- Appuyez et maintenez le bouton de démarrage de l'outil de sertissage jusqu'à la fin du cycle. Le sertissage est terminé lorsque les mâchoires sont complètement fermées.



4. Assemblage du bouchon dans le corps du décapsuleur >B<

- Introduisez ensuite le bouchon dans le corps du décapsuleur, jusqu'à la profondeur d'insertion (vous ne pourrez plus l'enfoncer davantage).



5. Enfoncez le bouchon du décapsuleur >B< dans le corps

- Une fois le bouchon inséré, procédez également au sertissage.
- Vérifiez que le bouchon est bien en place, sans avoir bougé, et que la mâchoire utilisée est bien la 5/8".
- Les mâchoires doivent être positionnées bien d'équerre sur le raccord, en alignant la gorge avec la collerette ; la collerette du raccord doit être centrée dans la gorge des mâchoires.
- Appuyez et maintenez le bouton de démarrage de l'outil de sertissage jusqu'à la fin du cycle. Le sertissage est terminé lorsque les mâchoires sont complètement fermées.



6. Le décapsuleur >B< est maintenant entièrement assemblé